



Signaturforklaring for vand.



Råvandsledning
 Hovedledning
 Forsyningsledning
 Stikledning
 Privat (vejledende)
 Styrekabel
 Død vandledning
 Ukendt placering
 Tinglysning
 Trækrør

● Z Zoneventil
 ● H Hovedventil
 ● K Kontraventil
 ○ S Stikventil
 ● Målerbrønd
 + Muffe, t-stykke, reduktion
 ◆ Slutmuffe
 ▲ Brandhane
 H Brandskab, Hydrant

Signaturforklaring for el.



Højspænding
 Lavspænding
 Privat (vejledende)
 Gadelys
 Julebelysning
 Lysleder (Bredbånd)
 Signalkabel
 Rør
 Jordspyd
 Død ledning

▲ Transformer
 ■ EL-skab
 ● Mast
 ● Julebelysning
 ★ Muffe
 □ Hovedbly
 ✱ Ringel

Signaturforklaring for fjv



Hovedledning
 Stikledning
 Signalkabel
 Drænledning
 Død fjvledning

○ Fjernvarme brønde
 + Muffer
 ◆ Slutmuffe
 ◇ Fastspænding

Generelle bemærkninger.

Hvis arbejdet påbegyndes senere end 14 dage efter udlevering af planen (se dato), skal der indhentes nye ledningsoplysninger. Der kan måles på tegningen, dog ikke der hvor der er skrevet ukp., her er ledningens placering ukendt.

Private ledninger kan mangle eller være placeret forkert.

Symboler med sort kan være en del af forskellige typer forsyning

SK FORSYNING A/S
 Lilleøvej 3
 4220 Korsør



Tlf.: 5836 2500
 Fax: 5836 2501
 E-post: Info@skforsyning.dk