



Sådan tænder du korrekt op i din brændeovn:

1 Tænd op fra toppen

»Vend bålet på hovedet. Læg to store brændestykker på størrelse med en underarm hver i bunden af brændeovnen. Sørg for at barksiden vender nedad. Læg derefter fire stykker pindebrænde uden bark på én led og fire igen ovenpå på den anden led. Læg så en spritoptændingsblok på toppen og 2-3 stykker ind under øverste lag. Ikke noget avispapir. Og tænd så op», lyder rådet fra skorstensfejer Henrik B. Jensen.

2 Brug kun tørt træ

»Brug rent og tørt træ, som har en fugtighedsprocent under 18 procent. Vådt træ giver dårlig forbrænding, meget røg og øger forureningen. Fyrer du med vådt træ, kan du se det ved, at glaslågen hurtigt bliver sort. Derfor bør enhver brændeovnsejer have en fugtighedsmåler. De kan købes i byggemarkeder og hos brændeovnsforhandlere og koster 200-250 kroner. Det er sådan en spids, man jager ind i træet og som så måler fugtigheden«, fortæller skorstensfejer Henrik B. Jensen.

3 Sørg for rigeligt luft

»På enhver brændeovn er der et spjæld, så man kan dosere luften rigtigt. I optændingsfasen skal der være helt åbent for luftspjældet. Ofte er det også en god ide at holde selve fyringslågen på klem de første ca. 5 minutter for at få rigtig meget luft ind. Når der er godt gang i ilden, skruer man langsomt ned for spjældet. Ilden bør være orange. Bliver den rød, har du skruet for meget ned«.

4 Tjek røgen

»Hvis du har tændt rigtigt op, skal røgen næsten være gennemsigtig. Tjek skorstenen. Er der for meget røg eller lugter det grimt, gør du sandsynligvis noget forkert. Er man i tvivl, så spørg skorstensfejeren«.